


## INT 3V

RYCHLOSTNÍ PŘEPÍNAČ / SPEED SELECTOR /  
INTERRUPTEUR SÉLECTEUR DE VITESSE / WÄHLSCHALTER DREHZAHL



CZ

**ZÁKLADNÍ PARAMETRY:**  
Přepínač nastavení chodu ve čtyřech pozicích (0-1-2-3) pro výběr různých rychlostí BD 3V.

EN

**GENERAL FEATURES:**  
4 steps (0-1-2-3) start-stop switch selector. Specially designed for the BD3V range.

FR

**CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES:**  
Interrupteur arrêt-marche à quatre positions (0-1-2-3) pour sélectionner les différentes vitesses du BD 3V.

DE

**ALLGEMEINE MERKMALE:**  
Ein- Ausschalter mit vier Positionen (0-1-2-3) zur Wahl der verschiedenen Drehzahlen bei Modell BD 3V.

### ROZMĚRY / DIMENSIONS / ENCOMBREMENT / ABMESSUNGEN (mm)

Typ	Délka/Long/ longueur/Länge	Šířka/Wide/ Largeur/Breite	Výška/Hide/ Hauteur/Höhe
INT 3V	80	85	70

### PROVEDENÍ / DESCRIPTION / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG

Typ	I. Max. (A)	Kryt.	Aplikace
INT 3V	3	IP-44	BD 3V

## PE

HAVARIJNÍ VYPÍNAČ / EMERGENCY SWICHTH /  
ARRÊT D'ÉMERGENCE / NOTAUS-TASTER



CZ

**ZÁKLADNÍ PARAMETRY:**  
Nouzové tlačítko s ručním odblokováním.

EN

**GENERAL FEATURES:**  
Emergency swicth

FR

**CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES:**  
Pulsateur d'émurgence coup de poing.

DE

**ALLGEMEINE MERKMALE:**  
Notaus-Taster mit manueller Entriegelung.

### PROVEDENÍ / DESCRIPTION / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG

Typ
PE-1 NC
PE-1 NC+NO